




AquaMate[®]

Váš autorizovaný distributor výrobků
Rainbow



AquaMate[®]



Rexair[®]
R11260-2
©Rexair, LLC 2005

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, mezi něž patří:

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY.

POZOR - Ke snížení nebezpečí vzniku ohně, úrazu elektrickým proudem či jiného zranění:

1. Neponechávejte spotřebič bez dozoru, je-li připojen k elektrické zásuvce. Není-li spotřebič používán, nebo před jeho servisem ho odpojte od elektrické zásuvky.

2. **POZOR** - Ke snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem používejte zařízení pouze v interiéru.

3. **POZOR** - K zamezení nebezpečí úrazu elektrickým proudem NIKDY nepoužívejte elektrifikovanou hadici (dodávanou společně s elektrickým kartáčem) k vysávání vody nebo jiných tekutin. Pro mokré vysávání používejte VÝHRADNĚ hadici typu e SERIES™, která se dodává se zařízením Rainbow (viz Návod k použití zařízení Rainbow).

POKYNY K NÁDRŽI NA ČISTOU VODU ZAŘÍZENÍ AQUAMATE:

4. **POZOR** - Vodní nádrž zařízení AquaMate obsahuje elektrickou pumpu a napájecí kabel. K zamezení nebezpečí úrazu elektrickým proudem NEPONOŘUJTE nádrž nebo elektrický kabel do vody při plnění nádrže. Prohlédněte si připojená zobrazení.

5. **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ** - Nádrž zařízení AquaMate je určena POUZE K POUŽITÍ ČISTÉ, STUDENÉ VODY Z VODOVODU. Abyste zamezili poškození zařízení AquaMate, NEPLŇTE vodní nádrž:

- Horkou vodou či jinými horkými tekutinami,
- Pracovní prostředky včetně produktu Rainbow,
- Komerčně dostupnými tekutými či pevnými čisticími prostředky.

6. Dříve, než začnete používat elektrický kartáč Rainbow k vysávání, přesvědčte se, že koberec řádně vyschnul.

7. Nepoužívejte zařízení AquaMate, pokud je jeho nádrž na čistou vodu prázdná. Takové použití by mohlo mít za následek poškození pumpy nebo elektrických součástí.

8. Nepravozujte zařízení AquaMate s vypnutým spínačem postřiku (tj. bez postřiku koberce) více než 5 minut. V opačném případě by mohlo dojít k poškození pumpy nebo elektrických součástí. **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Pokud vysáváte bez postřiku vodu nebo čisticím přípravkem po dobu delší než 5 minut, odpojte napájecí kabel vodní nádrže od zařízení Rainbow.

9. Další bezpečnostní pokyny naleznete v Návodu k použití zařízení Rainbow.

SERVIS DVOJITĚ IZOLOVANÉHO SPOTŘEBIČE: Ve dvojitě izolovaném elektrickém zařízení jsou místo uzemnění dva systémy izolace. Dvojitě izolované zařízení nemá žádné prostředky pro uzemnění a žádné uzemnění se k němu nesmí přidávat. Opravy dvojitě izolovaného zařízení vyžadují mimořádnou péči a znalost systému a měly by být prováděny pouze kvalifikovanými servisními pracovníky autorizovaného distributora výrobků Rainbow. Náhradní díly pro dvojitě izolovaná zařízení musejí být originální, tj. zcela identické s vyměňovanými díly. Dvojitě izolované zařízení je obvykle označeno slovy "DOUBLE INSULATION" (dvojitá izolace) nebo "DOUBLE INSULATED" (DVOJITĚ izolováno). Zařízení může být rovněž označeno symbolem (čtverec ve čtverci) izeni.

POUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ AQUAMATE

















POUZE PODLE POKYŇŮ TOHOTO NÁVODU K POUŽITÍ!

DODRŽUJTE VŽDY TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

– NÁVOD K POUŽITÍ USCHOVEJTE –

Používejte pouze s Rainbow e SERIES™.

<http://www.RainbowSystem.com>



ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

