



AquaMate[®]

AquaMate[®]



Votre distributeur agréé local Rainbow



Rexair[®]
R11257-2
©Rexair, LLC 2005

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est important de toujours suivre les règles de sécurité de base dont celles qui suivent:

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE VOUS SERVIR DE L'APPAREIL. MISE EN GARDE — Afin de réduire les risques de feu, d'électrocution ou de blessure:

1. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher l'appareil de la prise murale lorsque vous ne l'utilisez pas et avant d'effectuer des réparations.
2. **MISE EN GARDE** — Pour réduire les risques d'électrocution, utiliser seulement à l'intérieur.
3. **MISE EN GARDE** — Afin d'éviter les risques d'électrocution, ne JAMAIS utiliser le tuyau électrifié (fourni avec l'électro-brosse) pour aspirer de l'eau ou tout autre liquide. Pour aspirer les liquides, utiliser **UNIQUEMENT** le tuyau de la **e SERIES™** fourni avec le Rainbow. Consulter le manuel du Rainbow.

CONCERNANT LE RÉSERVOIR À EAU PROPRE DE L'AQUAMATE:

4. **MISE EN GARDE** — Le réservoir à eau de l'Aquamate renferme une pompe électrique ainsi qu'un cordon électrique. Afin d'éviter les risques d'électrocution, **NE PAS** immerger le réservoir ni le cordon électrique dans l'eau lors du remplissage du réservoir. Voir les illustrations.
5. **IMPORTANT** — Le réservoir à eau de l'Aquamate est conçu pour fonctionner **UNIQUEMENT AVEC DE L'EAU PROPRE ET FROIDE DU ROBINET**. Pour éviter tout bris de l'Aquamate, **NE PAS** mettre l'un des éléments suivants dans le réservoir à eau:
 - Eau chaude ou autres liquides.
 - Tous détergents, y compris les produits **Rainbow**.
 - Produits ou liquides nettoyants offerts sur le marché.
6. Avant d'aspirer avec l'électro-brosse **Rainbow**, assurez-vous que le tapis est complètement sec.
7. Ne pas utiliser l'Aquamate lorsque le réservoir à eau propre est vide. Cela risquerait d'endommager la pompe ou les composants électriques.
8. Ne pas faire fonctionner l'Aquamate plus de 5 minutes avec la manette de contrôle du vaporisateur fermée (c'est-à-dire sans vaporiser le tapis); cela risquerait d'endommager la pompe ou les composants électriques. **IMPORTANT:** Si vous aspirez pendant plus de 5 minutes sans dispenser d'eau ou de solution nettoyante, débrancher le cordon électrique du réservoir à eau du **Rainbow**.
9. Pour de plus amples renseignements sur la sécurité, consulter le manuel de l'utilisateur de **Rainbow**.

RÉPARATION DES APPAREILS À DOUBLE-ISOLATION: Dans un appareil à double- isolation, deux systèmes d'isolation tiennent lieu de mise à la masse. L'appareil n'est pas muni d'un dispositif de mise à la masse; il ne faut donc pas tenter d'équiper votre appareil d'un tel dispositif. La réparation d'un appareil à double-isolation nécessite beaucoup de précautions ainsi qu'une bonne connaissance du système et devrait donc être confiée aux réparateurs qualifiés de **Rainbow**. Les pièces de remplacement d'un appareil à double-isolation doivent être identiques aux pièces remplacées. Un appareil à double-isolation porte la marque "DOUBLE-INSULATION" ou "DOUBLE-INSULATED." On y retrouve aussi parfois le symbole (un carré à l'intérieur d'un autre carré).

UTILISER L'AQUAMATE STRICTEMENT SELON LES RÉGLES CONTENUES DANS LE PRÉSENT MANUEL DE L'UTILISATEUR!

CONSERVEZ CE MANUEL!

— POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT —

Utiliser seulement avec le appareils de la e SERIES™ de Rainbow.

Conforme à la norme 1017 de l'UL. Agréé au Canada/Norme C22.2 de la CSA, numéro 243-M91.

<http://www.RainbowSystem.com>

