

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

Følg alltid grunnleggende forholdsregler ved bruk av en elektrisk maskin, inkludert følgende:

LES ALLE INSTRUKSENE GRUNDIG FØR DU BRUKER APPARATET.

ADVARSEL — Gjør følgende for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade:

1. Maskinen skal aldri forlates uten tilsyn når den er tilkoblet strøm. Trekk ut strømledningen når maskinen ikke er i bruk og før service.
2. **ADVARSEL** — Unngå fare for elektrisk støt. Maskinen skal bare brukes innendørs.
3. **ADVARSEL** — Unngå fare for elektrisk støt. Bruk **ALDRI** slangen, som drives med elektrisitet (følger med støvsugermunnstykket), til å suge opp vann eller andre væsker. Bruk **BARE** slangen av typen **e SERIES™**, som følger med **Rainbow**, til oppsuging av væte. Se brukerhåndboken for **Rainbow**.

VEDRØRENDE RENTVANNSTAKEN AQUAMATE II:

4. **ADVARSEL** — AquaMate II-vanntanken inneholder en elektrisk pumpe og strømledning. Unngå fare for elektrisk støt. Tanken eller den elektriske ledningen skal **IKKE** nedsenkes i vann under fylling av tanken. Se illustrasjonene.
5. **VIKTIG!** — AquaMate II-vanntanken er konstruert for **BRUK MED BARE RENT, KALDT VANN FRA SPRINGEN**. Unngå skade på AquaMate II. Følgende skal **IKKE** helles i vanntanken:
 - Varmt vann eller varme væsker.
 - Vaskemidler av noe slag, innbefattet **Rainbow**-produkter.
 - Flytende rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler i pulverform som finnes på markedet.
6. Kontroller at teppet er gjennomført før du bruker **Rainbow** støvsugermunnstykket til å støvsuge **med**.
7. Bruk ikke AquaMate II når rentvannstanken er tom. Dette kan skade pumpen eller elektriske deler.
8. Kjør ikke AquaMate II med sprayutløseren av (dvs. ingen spray på teppet) i mer enn 5 minutter, fordi dette kan ødelegge den elektriske pumpen eller de elektriske delene. **VIKTIG!** Ved oppsuging, uten å spraye vann eller rensesvæske, i mer enn 5 minutter, skal vanntankens strømledning frakobles **Rainbow**-maskinen.
9. Se brukerhåndboken for **Rainbow** for ytterligere sikkerhetsanvisninger.

SERVICE AV APPARATER MED DOBBEL ISOLERING: Et apparat med dobbel isolering har to former for isolering i stedet for jordkontakt. Der er ingen jordkontakt i et dobbeltisolert apparat og det skal heller ikke tilføres apparatet. Service av et apparat med dobbel isolering krever stor forsiktighet og kjennskap til systemet og bør kun utføres av kvalifisert **Rainbow** service-personell. Reservedelene for et apparat med dobbel isolering må være identiske med delene de erstatter. Et apparat med dobbel isolering er merket "DOUBLE-INSULATION" eller "DOUBLE-INSULATED". Symbolet (en firkant i en annen firkant) kan også være merket på apparatet.

AQUAMATE II SKAL BARE BRUKES I FØLGE ANVISNINGENE I DENNE BRUKERHÅNDBOKEN!

















TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE!

– KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUK –









Brukes bare med **Rainbow e SERIES™**.

<http://www.RainbowSystem.com>

DRIFT



RENGJØRING OG OPPBEVARING



TILBEHØR


**AquaMate
Shampoo**




**Rengjøringsmiddel
for gulv**



Nal



*Din lokale registrerte
Rainbow distributør*



*AquaMate[®]
II*